

INSTALLASJONS MANUAL

Multitherm Bandage



1

Forsegle åpningen rundt servicegjennomføringen ved å bruke forseglingsinstruksjonene. Åpninger inntil 20mm kan lett forsegles med Multimastic SP, over en dybde på 10 mm.

4

Fjern beskyttelsesfilmen på baksiden og pakk Multitherm Bandage rundt servicegjennomføringen. Sørg for at overlappingen er nederst på servicegjennomføringen og at den er overlappet med minst 10mm. Press det godt ned.

2

Sørg for at servicegjennomføringen og åpningen rundt er fri for støv, smuss og fett.

5

Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

3

Mål omkretsen på servicegjennomføringen og kutt Multitherm Bandage i riktig størrelse med en kniv, i henhold til installasjonsoversikten. Husk å beholde en ekstra lengde på minst 10 mm til å skape en overlapping.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. **Bruk Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

MULCOL
INTERNATIONAL