

INSTALLASJONS MANUAL

Multiwrap



1

Sørg for at servicegjennomføringen og åpningen rundt er fri for støv, smuss og fett.

2

Mål omkretsen på servicegjennomføringen og kutt Multiwrap til riktig størrelse. Husk å beholde en ekstra lengde på minst 10mm for å lage en overlapp.

$X + \geq 10 \text{ mm}$

3

Fjern beskyttelse filmen på baksiden 1) og legg det nødvendige antallet lag med Multiwrap rundt service installasjonen.

4a

Lukk det gjenværende hullet ihht Multimastic C Systemet eller Multimortal Systemet.

4b

5

Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

¹⁾ Det er ikke nødvendig å fjerne beskyttelsesfilmen for å skyve Multiwrap til riktig posisjon.



Available for Apple
App Store

Available for Android
Google play

YouTube

VR

Virtual Reality

AR

Augmented Reality

For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

MULCOL
INTERNATIONAL